


MINI F56,F55 用センターアームレストカバー取付説明

1. 両面テープを剥がす前にカバーを当て、装着位置を確認します。
カバーが窪んでいる方が前側になります。



2. 両面テープの剥離紙を全て剥がします。



3. 後方から前方へ、押し当てながら貼り付けていきます。



※ 注 一度貼り付けた箇所を無理に剥がすと、カバーから両面テープが剥がれてしまうことがありますので、慎重に位置を合わせて少しずつ貼り付けて下さい。
また、何度も貼り直すと両面テープの粘着力が弱くなりますので、ご注意ください。

4. レバーを動かし、カバーが可動部に干渉しないか確認します。



※ 注 カバーを付ける位置が前過ぎるとレバーに当たり、開閉動作に影響しますのでご注意ください。

5.ズレが無いか確認して完成です。

