

MINI F56 用ドアアームレストカバー 装着マニュアル

1. 両面テープを剥がす前に車両にカバーを当て、装着位置を確認します。



2. 両面テープの剥離紙を全て剥がします。



3. アームレストの形状に合わせて、上下からアームレストを包む様に貼り付けていきます。



※ 注 一度貼り付けた箇所を無理に剥がすと、カバーから両面テープが剥がれてしまうことがありますので、慎重に位置を合わせて少しずつ貼り付けて下さい。

また、何度も貼り直すと両面テープの粘着力が弱くなりますので、ご注意ください。

4. 2箇所をマジックテープで固定します。

手を入れた際にマジックテープが剥がれてしまう恐れがありますので、必ず上側に付いているマジックテープ (②) が、下側に付いているマジックテープ (①) の上に重なるように貼り合わせて下さい。



5. ズレが無いか確認して完成です。

